

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

ИЗДЕЛИЕ: Мобильная туалетная кабина

КОМПЛЕКТАЦИЯ: _____

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ: _____

ДАТА ПОКУПКИ: _____

ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАВЦА:

ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЕНО В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: _____

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭлкМэн Про»

ПАСПОРТ МОБИЛЬНОЙ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ



ElkMan

г. Москва

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мобильная туалетная кабина, далее МТК, изготовлена из ударопрочного, пожаробезопасного полиэтилена.

Габаритные размеры: 1100 x 1200 x 2180 мм.

Вес: 80 кг.

Объем накопительного бака: 250/260 л. (450-500 посещений).

Перед началом использования необходимо заправить накопительный бак дезодорирующим средством «ЭлкМэн»

Очистка производится любой ассенизационной машиной.

Изделие сертифицировано органами Госсанэпиднадзора, Госстандартом Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- не устанавливать туалетную кабину вблизи открытого огня, т.к. возможна значительная деформация конструкции;
- не использовать туалетную кабину без применения дезодорирующего средства «ЭлкМэн»;
- сервисное обслуживание производить только специализированной ассенизаторской техникой.

3. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кабина поставляется в разобранном, либо собранном виде, после установки полностью готова к эксплуатации.

Кабину необходимо устанавливать на любую горизонтальную, ровную площадку размером 1500x1500 мм (земля, бетон, гравий, песок).

Перед началом эксплуатации необходимо проверить устойчивость конструкции во избежание получения травмы в процессе эксплуатации.

Перед началом эксплуатации необходимо приготовить раствор дезодорирующего средства, для чего 200 мл. концентрированного средства «ЭлкМэн» разводят в 10 литрах воды. Полученный раствор необходимо влить в накопительный бак кабины.

Кабина полностью автономна и не требует подключения к инженерным коммуникациям.

Кабина должна быть установлена в месте, где возможен подъезд ассенизационной машины (рекомендованная максимальная удаленность от мобильной туалетной кабины до места остановки ассенизационной машины 10м.).

Для мытья кабины можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор.

Эксплуатация кабины должна выполняться в соответствии с действующей нормативной документацией.

Обязателен периодический осмотр кабины и комплектующих на отсутствие повреждений и ненадлежащее функционирование.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

В туалетной кабине возможна установка дополнительных опций:

- универсальный умывальник на 20/30 литров;
- диспенсер для мыла;
- полотенцедержатель;
- зеркало;
- освещение.

